

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Вложите в лонжероны автомобиля болты М12х40 с увеличенными шайбами и накладку с болтами в сборе и наживите снизу левый и правый кронштейны в точках «А» (см. схему монтажа).
2. Приложите к внутренним сторонам лонжеронов и наживите в точках «С» и «D» пластины кронштейнов, затем закрепите их к кронштейнам в точках «В» как показано на схеме монтажа.
3. Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках точках «Е» и «F» .
4. Смонтируйте шар и подрозетник на балку ТСУ.
5. Затяните все болтовые соединения с нужным моментом.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Коробка упаковочная	
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х40	14 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	14 шт.
Гайка М16 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шайба 12 (увелич.)	8 шт.
Накладка в сборе	2 шт.
Гайка М12 на поводке	2 шт.
Шар F	1 шт.
Подрозетник для шара F	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Пластина кронштейна	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа

39 78 F
FORD RANGER
Limited , Wildtrak



2012 ➡



3200
КГ.



1500
кг.



100
кг.

Вес нетто
24,8 кг.

D

10,01
kN.



**Bosal Autoflex
Russia
BAR 28**

bosal